



Montageset MS 4.9 C 3

Zur Montage von Stützklappgriffen 347, 437, 447, Wandstützgriffen 467 und Montageplatten (für Klappsitze), an Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten mit einer Hinterfütterung aus mind. 20 mm dickem mehrschichtverleimten Holz, oder bei Vorwandinstallationen mit integrierter Befestigungsplatte aus mehrschichtverleimten Holz von gängigen Herstellern.

Lieferung: 3 Spanplattenschrauben 10 x 90 (TORX T40) aus Edelstahl (A2, AISI 304). Montageset zur Befestigung mit Montageplatten: Klappsitze NY.841, NY.844, NY.374 mit zusätzlichen Montageplatten NY.448.260, Stützklappgriffe 437, 447, 347 mit integrierter Montageplatte, Wandstützgriffe 467, 367 mit integrierter Montageplatte, Duschspritzschutz 447 mit integrierter Montageplatte, Duschspritzschutz NY.448.800 mit zusätzlicher Montageplatte NY.448.260.

Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.

Für Klappsitze mit Montageplatten sind 2 Montagesets erforderlich.

Bestellnummer	0447750
Produktgruppe	2000



