



Wilo-Digital timer

D Bedienungsanleitung

GB Operating manual

F Mode d'emploi

I Istruzioni per l'uso

E Instrucciones de uso

P Manual de instruções

NL Bedieningshandleiding

CZ Návod k obsluze

D	Bedienungsanleitung	(411)
GB	Operating Manual	(1219)
F	Mode d'emploi	(2027)
	Istruzioni per l'uso	(2835)
E	Instrucciones de uso	(3643)
P	Manual de instruções	(4451)
(NL)	Bedieningshandleiding	(5259)
(CZ)	Návod k obsluze	(6067)


4



Sicherheitshinweise

- · Der Anschluß und die Montage elektrischer Geräte darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- · Eingriffe und Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Garantieanspruches.
- Beachten Sie Ihre nationalen Vorschriften und die jeweiligen Sicherheitsbestimmungen.
- Ausschaltbefehle haben Vorrang vor Einschaltbefehlen.





Allgemein

- Die mittlere Kommunikationszeile zeigt den zur Auswahl stehenden Menüpunkt. Bei einer Bestätiauna mit OK wird dieser aktiviert.
- Blinkende Texte oder Symbole erfordern eine Eingabe.
- Erfolgt innerhalb von 2 Minuten keine Eingabe kehrt die Uhr in den Auto-Mode zurück.

Funktionsanzeigen der beiden linken Tasten:

△ im Menü nach oben blättern

✓ Auswahl/Vorschlag annehmen

+ Kurz Drücken = +1

Lang Drücken (ca. 2 sec) = +5

Kurz Drücken = -1
 Lang Drücken (ca. 2 sec) = -5

Displau

- A Funktionsanzeigen der beiden linken Tasten
- **B** Kanalzustandsanzeigen
 - --- 1 = Kanal 1 EIN
 - **√-1** = Kanal 1 AUS
 - Kanal 1 = C1. Kanal 2 = C2
- C 3 Kommunikationszeilen für Zeitanzeige, Menüpunkte, Eingabeaufforderungen etc.
- **D** Wochentaganzeige
- E Übersicht Tages-Schaltprogramm
- F Anzeige Sommer-/Winterzeit
- G Betriebsspannung (permanente Punkte)
 Gangreservebetrieb (Punkte blinken)
- H Funktionsanzeigen der beiden rechten Tasten

Tasten

I Reset

Bei einem Reset bleiben die Programme erhalten. Es muss Datum und Uhrzeit neu eingestellt werden. Resettaste mit einem stumpfen Gegenstand (Kugelschreiber) betätigen.

- J Rechte Tasten
- K Linke Tasten mit Handschalterfunktion im Automatikbetrieb

Funktionsanzeigen der beiden rechten Tasten:

MENU Verlassen des Automatikbetriebes und Einstieg in den Programmiermodus

ESC Kurz Drücken = einen Schritt zurück Lang Drücken (ca. 2 sec) = Zurück in den Automotikhetrieh

OK Auswahl treffen und übernehmen


EDT Änderungswunsch im Lesen-Mode

N Befehl nicht ausführen


J Befehl ausführen

DEL Löschen

Erstinbetriebnahme - Wahl der Menüsprache




Im Auslieferungszustand befindet sich die Zeitschaltuhr im Auto Mode mit voreingestellter Uhrzeit, Datum und Menüsprache Englisch.





Neues Programm



Info

Die Schaltuhr besitzt 50 Speicherplätze.

Beispiel

EIN-Befehl für Kanal 1 um 15.00 Uhr. AUS-Befehl um 18:00 Uhr.


- Programm NEU wählen und mit OK bestätigen.
- Es werden kurz die freien Speicherplätze
- Kanal auswählen und mit OK bestätigen.

angezeigt.

- Tagesblock oder Einzeltag (freie Blockbildung) auswählen und mit **OK** bestätiaen.
- Stunde für EIN-Befehl eingeben (+/-) und mit OK bestätigen.
- Minute für EIN-Befehl eingeben (+/-) und mit OK bestätigen.
- Stunde für AUS-Befehl eingeben (+/-) und mit
 OK bestätigen.
- Minute für AUS-Befehl eingeben (+/-) und mit OK bestätigen.
- Programm wird gespeichert.
 - Programm springt in die Auswahl LESEN, **NEU**, DEL. Es können nun weitere Programme erstellt werden.




Programm anschauen, bearbeiten



Info

 Mit ▼ ▲ kann durch die Programmschritte geblättert werden. Durch Drücken von EDT kann das ieweiliae Programm bearbeitet werden. Die Vorgehensweise entspricht dem Anlegen eines neuen Programmes.


Alle Programme löschen



Info

· Fs besteht die Möalichkeit mit J alle Programme zu löschen Durch Drücken von N können einzelne Programme gelöscht werden.

Einzelne Programme löschen




Info


Beim Löschen einzelner Programme werden alle dazugehörigen Programmschritte gelöscht (z.B. P01 FIN und PO2 AUS).



Datum und Uhrzeit einstellen




AM/PM- (12-Stunden-) bzw. 24-Stunden-Anzeige einstellen





Umschaltung Sommer-/Winterzeit



10.31

ESC OK

PIUS-SIIU

ESC OK

ESC OK

Info

Folgende Einstellungen sind möglich:

ΔΙΙΤΟ

werksseitige Voreinstellung der gesetzlichen Vorgabe. Diese wird automatisch für jedes Jahr neu berechnet.

NFIN

keine Umschaltung

KAL

Programmierung, Dazu muss das Startdatum der Sommerzeit und der Winterzeit eingegeben werden. Die werksseitige Voreinstellung wird überschrieben. Die programmierte Sommer-/Winterzeit wird automatisch für jedes Johr

neu berechnet. Die Umschaltung erfolgt am gleichen eingegebenen Wochentag in der gleichen Woche des Monats.

Beispiel

21.03. Start Sommerzeit 31.10. Start Winterzeit

Achtung

Während der Umschaltung von Sommer- zu Winterzeit bzw. umgekehrt dürfen keine Veränderungen an der Uhr vorgenommen werden!



Betriebsart



Info

Linke Taste = Kanal 1

Rechte Taste = Kanal 2 (nur bei 2-Kanal-Version)

1 x Drücken = FIX ON = Dauer FIN

2 x Drücken = FIX OFF = Dauer AUS

3 x Drücken = zurück in Auto mode

FIX ON: FIX
FIX OFF: FIX

AUTO: (keine Anzeige) programmierte Schaltzeiten



Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com wanne willo de

Wilo - International (Subsidiaries)

T +372 6509780

WILO Finland OV

WILO (U.K.) Ltd.

DE14 2WJ Burton-

sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG

T+44 1283 523000

14569 Anixi (Attika)

T +302 10 6248300

WILO Magyarország Kft

WILO India Mather and

T+91 20 27442100

pun.matherplatt.co.in

WILO Pumps Indonesia

Jakarta Selatan 12140

citrawilo@cbn.net.id

wilo.info@wilo.gr

2045 Törökbálint

T +36 23 889500

(Budapest)

wilo@wilo.hu

Platt Pumps Ltd.

Pune 411019

service@

Indonesia

T +358 207401540

info@wilo.ee

Einland

WILO SALMSON WILO Danmark A/S Argentina S.A 2690 Karlslunde C1295ABI Cliudad T +45 70 253312 Autónoma de Ruenos Aires

wilo@wilo dk T+ 54 11 4361 5929 Estonia info@salmson.com.ar WILD Festi OLL Austria 12618 Tallinn WILO Pumpe

Österreich GmbH 1230 Wien T +43 507 507-0 office@wilo.at Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku

wilo@wilo.fi T +994 12 5962372 info@wilo.az France WILO S.A.S. Belarus 78390 Bois d'Arcy WILO Bel OOO T+33 1 30050930 220035 Minsk info@wilo.fr T +375 17 2503393 **Great Britain**

wilobel@wilo.by Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria WILO Bulgaria Ltd. T +359 2 9701970 info@wilo.bg Canada

WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com China

WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn Croatia WILO Horatska d o o 10090 Zagreb

T +38 51 3430914 wilo-bryatska@wilo br Czech Republic WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice

T ±620 236 098711 info@wilo.cz

Wilo - International (Representation offices) Bad Ezzouar, Dar El Beida 0179 Tbilisi T +213 21 247979 T+995 32 306375 Macedonia

375001 Yerevan T+374 10 544336 Bosnia and Herzegovina 71000 Sarajevo T +387 33 714510

1000 Skonie T +389 2 3122058 Mexico 07300 Mexico T+52 55 55863209

T+373 2 223501 Rep. Mongolia Tajikistan 734025 Dushanbe

Moldova

2012 Chisinau

T +976 11 314843 T+992 37 2232908

WILO Engineering Ltd. Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie

WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo T +39 25538351

wilo.italia@wilo.it Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 in.pak@wilo.kz

Korea

WILO Pumps Ltd. 621–807 Gimhae T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 67 145229

mail@wilo.lv Lebanon WILO SALMSON 12022030 El Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva UAB T +370 5 2136495

The Netherlands WII O Nederland by 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000

info@wilo.nl Norway WILO Norge AS 0.975 Oslo T ±47 22 804570 wila@wila no Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. ANSO-NAN Porto T ±351 22 2080350 bombas@wilo.pt

WII O Romania s r l 077040 Com. Chiajna Jud. T +40 21 3170164

wilo@wilo.ro Ruccia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690

wilo@wilo.ru Saudi Arabia WILO ME - Rivadh Rivadh 11465 T+966 1 4624430

wshoula@wataniaind.com Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278

office@wilo.co.yu Slovakia WILO Slovakia s.r.o. 82008 Bratislava 28 wiln@wiln.sk Slovenia

WILO Adriatic d.o.o. 1000 Liubliana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Spain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares T +36 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Turkmenistan

Habakistan

744000 Ashgabad

T+993 12 345838

100015 Tashkent T +998 71 1206774

WILO Sverige AB 35246 Växiö T +46 470 727600 wilo@wilo se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelder T+41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. T +886 227 391655 nelson.wu@

wiloemutaiwan.com.tw WILO Pompa Sistemleri San, ve Tic, A.S. 34530 Istanbu

T +90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr Ukraina WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew

T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua United Arab Emirates WILO Middle East FZE lehel Ali - Duhai

T+971 4886 4771 info@wilo.com.sa HSA WILD-EMU USA LLC Thomasville Georgia 31792 T +1 229 5840097

info@wilo-emu.com WILO USA LLC Melrose Park, Illinois 60160 T+1 708 3389456 mike easterlev@

wilo-na.com WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

November 2009



WILD SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

G1 Nord G3 Ost G5 Süd-West G7 West WILO SE WILOSE WILOSE WILOSE Vertriebsbüro Hamburg Vertriebsbüro Dresden Vertriebsbüro Stuttgart Vertriebsbüro Düsseldorf Beim Strohhause 27 Frankenring 8 Hertichstraße 10 Westring 19 40721 Hilden 20097 Hamburg 01723 Kesselsdorf 71229 Leonberg T 040 5559490 T 035204 7050 T 07152 94710 T 02103 90920 F 040 55594949 E 035204 70570 F 07152 947141 F 02103 909215 hamburg.anfragen@wilo.com dresden.anfragen@wilo.com stuttgart.anfragen@wilo.com duesseldorf.anfragen@wilo.com

G4 Siid-Ost G6 Mitte G2 Nord-Ost WILO SE WILO SE WILO SE Vertriehshiiro Berlin Vertriehshiiro München Vertriehshüro Frankfurt Juliusstraße 52-53 Adams-Lehmann-Straße 44 An den drei Hasen 31 12051 Berlin-Neukölln 80797 München 61440 Oberursel/Ts. T 030 6289370 T 089 4200090 T 06171 70460 F 030 62893770 F 089 42000944 F 06171 704665

berlin.anfragen@wilo.com muenchen.anfragen@wilo.com frankfurt.anfragen@wilo.com

	Kompetenz-Team	Kompetenz-Team	Werkskundendienst	Wilo-International	Standorte weiterer
	Gebäudetechnik	Kommune	Gebäudetechnik		Tochtergesellschaften
		Bau + Bergbau	Kommune	Österreich	
	WILO SE		Bau + Bergbau	Zentrale Wien:	Argentinien,
	Nortkirchenstraße 100	WILO EMU GmbH	Industrie	WILO Pumpen	Aserbaidschan, Belarus,
	44263 Dortmund	Heimgartenstraße 1		Österreich GmbH	Belgien, Bulgarien, China,
	T 0231 4102-7516	95030 Hof	WILO SE	Eitnergasse 13	Dänemark, Estland,
	T 01805 R+U+F+W+I+L+O*	T 09281 974-550	Nortkirchenstraße 100	1230 Wien	Finnland, Frankreich,
	7.8.3.9.4.5.6	F 09281 974-551	44263 Dortmund	T +43 507 507-0	Griechenland,
	F 0231 4102-7666		T 0231 4102-7900	F +43 507 507-15	Großbritannien, Indien,
			T 01805 W+I+L+O+K+D*		Indonesien, Irland, Italien,
	Erreichbar Mo-Fr von 7-1	L8 Uhr.	9+4+5+6+5+3	Vertriebsbüro Salzburg:	Kanada, Kasachstan, Korea,
			F 0231 4102-7126	Gnigler Straße 56	Kroatien, Lettland, Libanon,
-	Antworten auf		kundendienst@wilo.com	5020 Salzburg	Litauen, Niederlande,
	- Produkt- und Anwendu	ngsfragen		T +43 507 507-13	Norwegen, Polen, Portugal,
	Liefertermine und Lieferzeiten		Erreichbar Mo-So von	F +43 507 507-15	Rumänien, Russland,
			7-18 Uhr.		Saudi-Arabien, Schweden,
 Informationen über Ansprechpartner vor Ort 		In Notfällen täglich	Vertriebsbüro	Serbien und Montenegro,	
	 Versand von Informationsunterlagen 		auch von	Oberösterreich:	Slowakei, Slowenien,
_			18-7 Uhr.	Trattnachtalstraße 7	Spanien, Südafrika, Taiwan,
				4710 Grieskirchen	Tschechien, Türkei,
		-	Kundendienst-	T +43 507 507-26	Ukraine, Ungarn, USA,
			Anforderung	F +43 507 507-15	Vereinigte Arabische
		-	Werksreparaturen		Emirate, Vietnam
		_	Ersatzteilfragen	Schweiz	
		-	Inbetriebnahme	EMB Pumpen AG	Die Adressen finden Sie
		-	Inspektion	Gerstenweg 7	unter www.wilo.com.
		_	Technische Service-	4310 Rheinfelden	
*	0.14 €/Min. aus dem Festn	etz,	Beratung	T +41 61 83680-20	
	Mobilfunk max. 0,42 €/Mir	n. –	Qualitätsanalyse	F +41 61 83680-21	Stand Januar 2010